



Overgang mellom gulv/vegg, vegg/vegg og ved utspringer (over og hjørner) armeres det med Weber Gummibånd, Weber Fiberremse eller Weber Fiberarmeringsnett.

Tegningen viser:

Leca® Lettvegg med membran-/ våtromsplater.
Vertikalsnitt.

For mer informasjon om Leca® konstruksjoner se
www.weber-norge.no og Leca® Teknisk Håndbok.

Ind.	Rev. gjelder	Sign.	Kontr.	Dato
	Saint-Gobain Byggevarer as Brobekkveien 84 Postboks 216 Alnabru 0614 Oslo Tlf.: 22 88 77 00 Fax: 22 64 54 54			Leca® Lettvegg
		Tegningnr.:		LETT-503
		Målestokk:		1:5
		Tegn.dato:		07.03.2013
		Sign:		SG
		Kontrollert:		GWH
	e-post: info@weber-norge.no web: www.weber-norge.no			Indeks: 0